

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Préparez vous-même vos cigarettes filtre, et réalisez ainsi des économies substantielles. Avec cette machine à tuber compacte, c'est très facile !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tubeuse à cigarettes
- Tube en plastique de rechange
- Informations produit

Accessoires requis non fournis

- Tabac à tuber
- Tubes à cigarette

**NOTE :**

Utilisez uniquement du tabac à tuber. Les autres types de tabac comme le tabac à rouler ont des fibres trop longues et un degré d'humidité trop élevé.

Utilisation

Ouvrez le couvercle couissant en le soulevant.



Glissez un peu de tabac dans le rail.



Insérez le tube à cigarette sur le tuyau en plastique de la tubeuse.



Refermez le couvercle à glissière et maintenez fermement la barre d'appui avec le pouce et l'index.



Déplacez la glissière vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis replacez-la dans sa position d'origine.



Soulevez le couvercle. Votre cigarette est prête !

Consignes de sécurité

- Ces informations vous permettent de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-les afin de pouvoir les consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !